

# 501-33

# dépannage

## **PROBLÈME**

Est-ce que la led du transformateur est allumée ?



#### **SOLUTION**

Vérifier la prise et le câble d'alimentation Débrancher pendant 3 minutes et rebrancher



La led ne claire toujours pas ? Changer le transformateur

### **₩** oui

Le bureau est-il dans sa position la plus basse ou un peu au-dessus (mais pas en position haute)? Est-ce que le bureau descend ?



Si non, aller au numéro 5



UOO 🖴

Connecter le moteur au transformateur - très brièvement (le retirer très vite) Est-ce que la structure bouge ?



Changer la jambe motorisée



**↓** oui

Brancher à nouveau les fils (rouge/rouge) conformément à la notice d'assemblage



**₩** oui

Vérifier si les boutons sont utilizes correctement Est-ce que la structure fonctionne ?



Changer le boitier de commande



NON

**₩** oui

Good job!